NL Gebruikershandleiding Manuale d'uso

PR Manual do utilizador **GR** Οδηγός χρήσης

Kullanım kılavuzu **DK** Brugerveiledning

SV Använderhandbok SU Käyttöohje

PL Instrukcja obsługi CZ Uživatelská příručka

SK Návod na použitie

HU Felhasználói kézikönyv **RU** Руководство по



Guarantee certificate Certificado de garantia Certificat de garanti Garantieschein Certificato di garanzia Certificado de garantia γρόνσε εννύησι année garantie Jahr Garantie år garanti år garanti iaar garantie anno garanzia

Type: SBC5023

Date of purchase - Date de la vente - Verkaufsdatum - Aankoopdatum - Fecha de compra - Date d'acquisitt

Data da adquirição - Ημερομηνία αγοράς - Inkössdatum - Andoffeleedero - Kinnedon - Octobre - Octobre

C € 0682 ①

Specifications are subject to change without notice. 005 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved www.philips.com

Additional information available at our website:

Battery charging times:

AA NiMH 2450 mAh 80 min.

AA NiMH 2300 mAh 76 min.

AA NiMH 2100 mAh 70 min.

AA NiMH 1800 mAh 60 min.

AA NiMH 1600 mAh 53 min.

AAA NiMH 850 mAh 64 min.

AAA NiMH 800 mAh 60 min.

AAA NiMH 750 mAh 56 min.

AAA NiMH 650 mAh 45 min.

Size Battery capacity Approx. Charging time

www.philips.com/support Specifications subject to change without notice.

All dimensions shown are approximate.

SCB5023, 1 hour charger

Important Safety Instructions:

Save these instructions - this manual contains important safety and operating instructions for this charger. Before using your charger read all instructions and cautionary markings on the charger, the batteries to be charged and the products that use the batteries.

- Use to charge Philips MultiLife NiMH batteries only. Do not charge Alkaline, Zinc Carbon, Lithium or any other type of battery not specified on the charger. Other types of batteries might burst or leak causing personal injury.
- For proper battery insertion, please observe pole indications (+/-). Do not dispose of in fire, short circuit or open. Charge new batteries before using. · Never use an extension cord or any attachment not recommended, as this may result in a risk of fire, electric shock or personal injury.
- The supplied AC adaptor supplies 12V DC and delivers 1600 mA. Using an adapter that does not meet these specifications could damage the charger or
- Never alter the plug provided. Improper connection can result in a risk of an electric shock
- Do not operate the charger if it has been subjected to shock or damage • Do not disassemble the charger. Incorrect re-assembly may result in risk of
- electric shock or fire • To avoid risk of electric shock, unplug the charger from outlet before cleaning
- or when not in use. • This battery charger is for indoor use only. Do not expose the charger to rain
- or excessive moisture
- · Never use the charger as a power source for any electrical equipment.
- · Do not incinerate, disassemble or short circuit batteries since they may burst or release toxic materials. The batteries must be removed from the appliance before it is scrapped and need to be disposed of safely.

Use and store the charger in normal temperatures only. Handle the charger carefully; do not drop it. Keep the charger away from dust and dirt, which can cause premature wear of parts or harm its normal operation. Wipe the charger with a damp cloth occasionally without harsh chemicals, cleaning solvents or strong detergents.

General charging guideling

Note: it is normal for the unit and the batteries to become warm while charging.

- Charging batteries

- and remove the batteries. Always unplug between charges 6 For long battery life, only charge empty batteries
- 7 The battery charger can be powered by a car's 12V DC accessory (cigarette lighter) socket. Only use the supplied car cord.

Visit our website at: www.philips.com

SCB5023, chargeur de piles en 1 heure

nsignes de sécurités importantes

Conservez ces instructions : ce manuel contient des consignes de sécurité et des instructions d'utilisation importantes pour ce chargeur. Avant toute utilisation. lisez toutes les instructions et consignes de sécurité relatives au chargeur, aux piles à charger et aux appareils fonctionnant avec ces piles.

- À utiliser uniquement pour charger les piles NiMH ou NiCD MultiLife de Philips. Évitez de charger des piles alcalines, zinc-carbone, lithium ou tout autre type de pile non indiqué sur le chargeur. Les autres types de piles présentent des risques d'explosion ou de fuite, susceptibles de provoquer des blessures corporelles.
 - ur insérer correctement la pile, respectez les indications de polarité (+/-). Évitez de jeter les piles dans le feu, de les ouvrir ou de les court-circuiter Chargez toujours les nouvelles piles avant de les utiliser. N'utilisez jamais de rallonge ou de cordon non recommandé car ils pourraient
 - présenter des risques d'incendie, d'électrocution ou de blessures corporelles L'adaptateur secteur fourni délivre un courant de 12V CC et 1600 mA. L'utilisation d'un adaptateur ne présentant pas les mêmes caractéristiques
 - sque d'endommager le serveur ou l'adaptateur. Ne changez jamais la prise fournie. Un branchement incorrect peut entraîner
 - N'utilisez pas le chargeur s'il a subi un choc ou des dommages • Ne démontez pas le chargeur. Un remontage incorrect peut entraîner des
 - risques d'incendie ou d'électrocution. · Pour éviter tout risque d'électrocution, débranchez le chargeur pour le
 - nettoyer ou lorsqu'il n'est pas utilisé. Ce chargeur de piles est uniquement à usage intérieur.
 - N'exposez pas le chargeur à la pluie ou à une humidité excessive N'utilisez jamais le chargeur comme source d'alimentation pour un appareil
 - Ne brûlez pas, ne désassemblez pas et ne court-circuitez pas vos piles, car elles risquent d'exploser et de laisser couler des liquides toxiques. Les piles doivent être retirées de l'appareil avant de vous en débarrasser et elles doivent être ietées en respectant les règlements sur l'environnement.

Utilisez et stockez le chargeur dans des conditions de température normales uniquement. Manipulez le chargeur avec précaution : évitez de le laisser tomber. cargador con precaución; no lo deje caer. Mantenga el cargador alejado del polvo Rangez le chargeur à l'abri de la poussière et de la saleté car elles peuvent y la suciedad, ya que podría ocasionar un desgaste prematuro de las piezas o provoquer l'usure prématurée de certaines pièces ou nuire au bon onctionnement de l'appareil. Nettoyez le chargeur de temps en temps à l'aide d'un chiffon humide, sans produits chimiques agressifs, solvants de nettoyage ou

The charger has four channels. At the same time you can charge 1 or up to 4 AA/AAA batteries. You can mix battery sizes and capacities in different channels. Never charge damaged or leaking batteries.

- 1 Connect the AC adapter's output plug to the charger. See fig. A.
- 2 Insert batteries in the charger respecting the polarity (+/-). For AAA batteries flip down the charger contacts. See fig. B.
- 3 Plug the adapter to a household electric outlet. A green LED (power indicator) on the charger will illuminate. A red LED (charging indicator) will illuminate indicating that the charging is in progress. If the batteries are not installed correctly or not suitable for charging, the red LED will flash and the charger
- will not start charging. See fig. C. 4 When AA & AAA batteries are fully charged, the red LED will turn off. The charger will now switch over to trickle charge to keep your batteries fully
- charged for use. 5 When you are going to use the batteries, disconnect the plug from the outlet

Note: The input voltage for the battery charger is DC 12V, 1600 mA.

Battery charging times: See fig. D.

Le chargeur dispose de quatre emplacements. Vous pouvez charger simultanément 1 à 4 piles AA/AAA. Vous pouvez charger des piles de tailles et de

capacités différentes dans les différents emplacements. Évitez de charger des piles abîmées ou présentant un risque de fuite. Remarque : il est normal que l'appareil et les piles chauffent légèrement pendant la

- Charge des piles 1 Connectez la sortie de l'adaptateur secteur au chargeur. Voir fig. A.
- 2 Insérez les piles dans le chargeur en respectant la polarité (+/-). Pour les piles AAA, inclinez les contacts de l'adaptateur vers le bas, Voir fig. B. Branchez l'adaptateur sur une prise de courant domestique. Un voyant vert
- (voyant d'alimentation) s'allume sur le chargeur. Un voyant rouge (voyant de charge) s'allume lorsque la charge est en cours. Si les piles ne sont pas correctement installées ou ne sont pas compatibles, le voyant rouge clignote et la charge ne s'effectue pas. Voir fig. C.
- Lorsque les piles AA et AAA sont complètement chargées, le voyant rouge s'éteint. Le chargeur passe alors en mode d'entretien pour garder vos piles complètement chargées pour l'utilisation
- 5 Lorsque vous souhaitez utiliser les piles, débranchez l'appareil et retirez les piles. Débranchez toujours l'appareil entre deux charges !
- 6 Pour augmenter la durée de vie des piles, chargez uniquement des piles vides 7 Le chargeur de piles peut être alimenté par un adaptateur secteur de 12 V à brancher dans l'allume-cigare d'une voiture. Utilisez seulement le cordon électrique voiture fourni.

Remarque : La tension d'entrée du chargeur de piles est de 12 V CC, 1600 mA.

Durée de charge des piles : Voir fig. D.

Visitez notre site Web à l'adresse www.philips.com

dañar su funcionamiento normal. Limpie el cargador con un paño húmedo sin productos químicos abrasivos, disolventes de limpieza ni detergentes fuertes.

SCB5023, cargador de 1 hora

ucciones de seguridad importantes

perder líquido, ocasionando lesiones personales.

Cargue las pilas nuevas antes de utilizarlas.

No modifique nunca el enchufe proporcionado.

cargador o el adaptador

eléctricas o un incendio.

equipo eléctrico.

pilas que se van a cargar y los productos que utilizan las pilas.

Guarde estas instrucciones; este manual contiene instrucciones de seguridad y

lea todas las instrucciones y las notas de precauciones acerca del cargador, las

funcionamiento importantes sobre este cargador. Antes de utilizar el cargador.

• Utilice este producto únicamente para cargar pilas Philips MultiLife NiMH o

tipo no especificado en el cargador. Otros tipos de pilas pueden explotar o

polaridad (+/-). No tire el producto al fuego, lo cortocircuite ni lo abra.

El adaptador de CA proporcionado suministra 12 V CC y genera 1600 mA.

El uso de un adaptador que no cumpla estas especificaciones podría dañar el

• No desmonte el cargador. Un montaje incorrecto puede provocar descargas

• Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, desenchufe el cargador de la toma

· No utilice nunca el cargador como fuente de alimentación para ningún tipo de

• No queme, desmonte ni cortocircuite las pilas ya que pueden reventar o emitir

sustancias tóxicas. Las pilas deben retirarse del aparato antes de que éste se

Utilice y almacene el cargador sólo a temperaturas normales. Manipule el

existir riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones personales.

Una conexión incorrecta puede provocar descargas eléctricas.

de pared antes de limpiarlo o cuando no lo esté utilizando.

No exponga el cargador a la lluvia o a humedad excesiva.

deseche y deben eliminarse de una forma segura.

• Este cargador de pilas es para utilizarse en interiores solamente.

• No utilice el cargador si ha sufrido una descarga o algún tipo de daño.

NiCD. No recargue pilas alcalinas, de carbón zinc, de litio o de cualquier otro

· Para una introducción adecuada de las pilas tenga en cuenta las indicaciones de

ectrices generales de carga

El cargador tiene cuatro canales. Puede cargar de 1 a 4 pilas AA/AAA al mismo tiempo. Puede mezclar tamaños de pilas y capacidades en distintos canales. No cargue nunca pilas dañadas o que pierdan líquido.

Nota: es normal que la unidad y las pilas se calienten durante la carga.

Carga de pilas

- 1 Conecte el enchufe de salida del adaptador de CA al cargador. Consulte la figura A.
- 2 Inserte las pilas en el cargador respetando la polaridad (+/-). Para pilas AAA, gire hacia abajo los contactos del adaptador. Consulte la figura B. Conecte el adaptador a una toma de corriente doméstica. Se iluminará un LEI
- verde (indicador de alimentación) en el cargador. Se iluminará un LED roio (indicador de carga) indicando que la carga está en proceso. Si las pilas no se instalan correctamente o no son adecuadas para realizar la carga, el LED rojo parpadeará y el cargador no comenzará la carga. Consulte la figura C.
- 4 Cuando las pilas AA y AAA estén completamente cargadas, el LED rojo se apagará. El cargador cambiará a una carga lenta con el fin de mantener las pilas ompletamente cargadas para su uso.
- Cuando vaya a utilizar las pilas, desconecte el enchufe de la toma y extraiga la pilas. Desenchufe siempre el cargador entre cargas.
- ara alargar la vida útil de las pilas, cargue sólo pilas vacías 7 El cargador de pilas puede ser alimentado por un enchufe accesori
- (encendedor de cigarrillos) de 12 V CC. Utilice solamente el cable eléctrico de automóvil suministrado.

Nota: El voltaje de entrada para el cargador de pilas es 12 V CC, 1600 mA.

Visite nuestro sitio web en www.philips.com

Tiempos de carga de pilas: Consulte la figura D

Besuchen Sie unsere Website unter www.philips.com

ichtige Sicherheitshinweis

Bewahren Sie diese Hinweise gut auf - dieses Handbuch enthält wichtige Sicherheits- und Anwendungshinweise zum zugehörigen Ladegerät. Lesen Sie vor dem Gebrauch des Ladegeräts alle Anweisungen und die Sicherheitshinweise auf dem Ladegerät selbst, auf den zu ladenden Akkus und auf den Produkten, die mit den Akkus betrieben werden.

- Ausschließlich zum Laden von MultiLife-NiMH- oder NiCd-Akkus von Philips. Es dürfen keine Alkali-Mangan-, Zink-Kohle- oder Lithiumbatterien geladen werden oder andere, nicht auf dem Ladegerät angegebene Typen.
- Andere Batterietypen können unter Umständen platzen oder auslaufen und so Personenschäden bewirken.
- Achten Sie beim Einlegen der Akkus auf die Polkennzeichnung (+/-). Nicht ins Feuer werfen, kurzschließen oder öffnen. Neue Akkus vor dem Gebrauch laden. No utilice nunca alargadores ni ensambladores no recomendados, ya que puede Keinesfalls Verlängerungskabel oder nicht spezifizierte Zusatzeinrichtungen
 - verwenden, da sonst die Gefahr von Feuer, elektrischen Schlägen oder Personenschäden besteht. Das mitgelieferte Netzteil liefert 12 V Gleichspannung bei 1600 mA.
 - Bei Verwendung eines Netzteils, das diese Spezifikationen nicht erfüllt, können adegerät und Netzteil beschädigt werden.
 - Verander nooit de bijgeleverde stekker. Nehmen Sie an dem mitgelieferten Stecker keinesfalls Veränderungen vor. Een ongeschikte verbinding kan leiden tot een elektrische schok. Bei einer fehlerhaften Verhindung hesteht die Gefahr von elektrischen Schlägen · Lader niet gebruiken als deze is gevallen of op enige wijze schade heeft Das Ladegerät nicht mehr verwenden, wenn es beschädigt wurde oder starken
 - Erschütterungen ausgesetzt war. Das Ladegerät nicht demontieren. Bei fehlerhaftem Zusammenbau besteht die · Lader niet demonteren.
 - Gefahr von elektrischen Schlägen oder Feuer. Onjuiste montage kan leiden tot elektrische schok of brand. • Um das Risiko eines elektrischen Schlags zu vermeiden, das Ladegerät vor dem Om de kans op elektrische schok te verminderen, de stekker uit het topcontact trekken indien niet in gebruik of bij het schoonmaken.
 - Reinigen oder bei Nichtgebrauch von der Netzsteckdose trennen Dieses Akku-l adegerät ist ausschließlich für den Gebrauch drinnen bestimm · Deze lader alleen binnenshuis gebruiken. Niet blootstellen aan (regen-) water
 - Das Ladegerät weder Regen noch übermäßiger Feuchtigkeit aussetzen. Niet gebruiken als stroombron voor enig elektrisch apparaat. Das Ladegerät nie als Stromquelle für elektrische Geräte jeglicher Art verwenden. Batterijen niet verbranden, openen of kortsluiten aangezien batterijen hierdoor Akkus nicht verbrennen, auseinander nehmen oder kurzschließen, da sie kunnen exploderen of schadeliike stoffen kunnen gaan lekken. De batteriien bersten oder Giftstoffe freisetzen können. Vor dem Entsorgen des Gerätes

Verwenden und lagern Sie das Ladegerät nur bei normalen Temperaturen. Bewaar en gebruik de lader alleen in normale temperaturen. Hanteer de lader Behandeln Sie das Ladegerät vorsichtig: lassen Sie es nicht herunterfallen. Halter voorzichtig, laat hem niet vallen. Vermijd contact met vuil en stof aangezien dit Sie das Ladegerät von Staub und Schmutz fern, um einen frühzeitigen Verschleiß kan leiden tot vroegtijdige slijtage en het normale functioneren kan schaden. und Störungen der Betriebsfunktion zu vermeiden. Wischen Sie das Ladegerät Veeg de lader af en toe af met een vochtige doek zonder sterke schoonmaak- of gelegentlich mit einem feuchten Tuch ab. Verwenden Sie dabei jedoch keine scharfen chemischen Substanzen, Lösungsmittel oder starken Reinigungsmittel.

nüssen auch die Akkus herausgenommen und sicher entsorgt werden.

Ilgemeine Richtlinien zum Laden

Das Ladegerät verfügt über vier Kanäle. Sie können gleichzeitig bis zu De lader heeft 4 kanalen. U kunt tegelijkertijd 1 tot 4 AA/AAA batterijen vier AA- bzw. AAA-Akkus laden. In den verschiedenen Kanälen können Akkus opladen. Het is mogelijk om tegelijkertijd verschillende capaciteiten en batterijunterschiedlicher Größe und Kapazität geladen werden. types op te laden. Probeer nooit beschadigde of lekkende batterijen te laden. Nie beschädigte oder auslaufende Akkus laden.

Hinweis: Das Gerät und die Akkus werden während des Ladevorgangs warm. Dies ist ein normaler Effekt.

Laden der Akkus

- 1 Schließen Sie das Ladegerät an den Ausgang des Netzteils an. Siehe Abb. A.
- 2 Legen Sie Akkus in das Ladegerät ein, und beachten Sie dabei die Polarität beneden en plaatst vervolgens de batterijen. Zie fig. B. (+/-), Bei AAA-Akkus klappen Sie die Adapterkontakte nach unten, Siehe Abb, B. 3 Steek de AC-adapter in het stopcontact. Een groene LED (spanning indicator) Stecken Sie das Netzteil in eine Netzsteckdose ein. Am Ladegerät leuchtet nun op de lader zal gaan branden. Een rode LED (laad indicator) geeft aan dat het eine grüne LED auf (Netzsignalleuchte). Das Aufleuchten einer roten LED laadproces gestart is. Indien de batterijenniet correct geïnstalleerd zijn of (Ladesignalleuchte) zeigt an, dass der Ladevorgang aktiviert ist. Wenn die Akkus ongeschikt om op te laden, zal de rode LED gaan knipperen en zal het
- nicht richtig eingelegt oder nicht zum Laden geeignet sind, blinkt die rote LED und das Ladegerät startet den Ladevorgang nicht. Siehe Abb. C. Bei AA- und AAA-Akkus erlischt die rote LED nach Vollladung.
- Das Ladegerät schaltet jetzt auf Erhaltungsladung um, sodass die Akkus jederzeit vollständig geladen und verwendungsbereit sind. 5 Trek de stekker uit het stopcontact als u de batterijen gaat gebruiken en haal Wenn Sie die Akkus verwenden möchten, trennen Sie das Netzteil von de vervolgens de batterijen uit de lader. Laat uw lader niet in het stopcontact als Netzsteckdose und entnehmen Sie die Akkus. Trennen Sie das Gerät zwischen deze niet geladen is met batterijen!
- den Ladevorgängen immer von der Netzsteckdose! 6 Um eine längere Akkulebensdauer zu erzielen, sollten Sie die Akkus erst nach vollständiger Entladung aufladen. 7 Das Akku-Ladegerät kann über eine 12 V DC-Zubehör- (Zigarettenanzünder-
- Buchse im Fahrzeug versorgt werden. Ausschließlich das mitgelieferte Fahrzeugkabel benutzen Zur Beachtung: Die Eingangsspannung für das Akku-Ladegerät beträgt 12 V

DC (Gleichstrom) 1600 mA

Akkuladezeiten: Siehe Abb. D.

SCB5023, 1-uur batterijlader CB5023, Caricatore da 1 ora

elangriike veiligheidsinstructies

persoonlijke verwondingen veroorzaken

elektrische schok of persoonlijke verwondinger

Bewaar deze instructies – deze handleiding bevat belangriike informatie voor het veilige gebruik van deze lader. Lees voor gebruik alle instructies en veiligheidsmarkeringen op de lader, de batterijen en de producten die deze batterijen gebruiken.

 Alleen gebruiken voor het laden van Philips MultiLife NiMH batterijen. Probeer geen alkaline, zinc-carbon, lithium of andere batterijtypes op te laden anders dan hier aangegeven. Andere batterijtypes kunnen scheuren of lekken en

• De bijgeleverde AC-adapter levert 12V DC en 1600 mA. Gebruik van een

adapter die niet aan deze specificaties voldoet kan de lader of de adapter

moeten bij het einde van de levensduur uit de applicatie verwijderd worden

Attentie: Het is normaal dat de lader en de batterijen warm worden tijdens het laden

Voor het laden van AAA batterijen klapt u de aangegeven contactpunten na

4 Als de AA/AAA batterijen volledig geladen zijn zal de rode LED uit gaan.

6 Laad, voor een lange levensduur van de batterij, alleen lege batterijen.

'sigarettenaansteker'. Gebruik uitsluitend het bijgevoegde laadsnoen

Bezoek onze website op www.philips.com

7 De batterij lader kan gevoed worden door een 12V DC auto

Attentie: Het ingangsvoltage voor de batterijlader is DC 12V, 1600 mA.

De lader schakelt nu over naar druppellading om de batterijen volledig geladen

1 Bevestig het snoer van de AC-adapter aan de lader. Zie fig. A.

2 Plaats de batterijen in de lader, let hierbij op de polariteit (+/-).

zodat zij op een veilige manier als afval verwerkt kunnen worden.

Algemene laadinstructies

laadproces niet starten. Zie fig. C.

Batterij laadtijden: Zie fig. D.

Batterijen opladen

- Let bij het plaatsen van de batterijen in de lader op de polariteit (+/-). • Per il corretto inserimento della batteria, osservare le indicazioni dei poli (+/-). Niet in het vuur werpen, kortsluiten of openen. Non gettare le batterie se si è verificato un incendio o un corto circuito o se ad nieuwe batterijen op volgens de instructies.
- aperte. Caricare le nuove batterie prima dell'utilizzo. Gebruik de lader nooit in combinatie met een verlengsnoer of een andere Non utilizzare mai una prolunga o qualsiasi altro attacco non consigliato, poiché oevoeging anders dan aanbevolen aangezien dit zou kunnen leiden tot brand, potrebbe provocare il rischio di incendi, scosse elettriche o lesioni personali.

nortanti istruzioni sulla sicurezza:

prodotti che utilizzano le batterie.

L'adattatore CA in dotazione ha una potenza di 12 V CC e 1600 mÅ. Un adattatore che non soddisfa queste specifiche potrebbe danneggiare il

Conservare queste istruzioni. Il manuale contiene importanti istruzioni sulla

tutte le istruzioni e le avvertenze sul caricatore, le batterie da caricare e i

sicurezza e funzionamento del caricatore. Prima di utilizzare il caricatore, leggere

• Utilizzare esclusivamente per la ricarica di batterie Philips MultiLife NiMH o

NiCD. Non caricare batterie alcaline, allo zinco carbonio, al litio o qualsiasi

altro tipo di batteria non specificato sul caricatore. Altri tipi di batterie

potrebbero scoppiare o avere perdite provocando lesioni personali

- caricatore o l'adattatore. · Non modificare mai la spina fornita. Un collegamento errato potrebbe causare il rischio di scosse elettriche.
- · Non azionare il caricatore se ha subito un urto o un danno. • Non smontare il caricatore. Un riassemblaggio non corretto potrebbe causare
- il rischio di scosse elettriche o incendi. • Per evitare il rischio di scosse elettriche, scollegare il caricatore dalla presa
- prima di pulirlo o guando non è in uso.
- Questo caricabatterie è solo per uso interno. • Este carregador de pilhas destina-se apenas a utilização dentro de casa Non esporre il caricatore a pioggia o a condizioni di umidità eccessiva. Não exponha o carregador a chuva ou a humidade excessiva. Non utilizzare mai il caricatore come presa di corrente per gualsiasi
- apparecchio elettrico Non incinerare smontare o cortocircuitare le batterie poiché potrebbero scoppiare o rilasciare dei materiali tossici. Le batterie devono essere rimosse dall'apparecchio prima che venga buttato via e devono essere smaltite con

Utilizzare e conservare il caricatore solo a temperature normali. Maneggiare il caricatore attentamente: non lasciarlo cadere. Mantenere il caricatore pulito da polvere o residui, che possono causare un'usura prematura delle parti o compromettere il normale funzionamento dell'unità. Pulire periodicamente il caricatore con un panno inumidito senza usare sostanze chimiche, solventi o detergenti aggressivi.

ndicazioni generali per la ricarica

Il caricatore dispone di quattro canali. È possibile caricare contemporaneamente O carregador tem quatro canais. Pode carregar simultaneamente de 1 até da 1 a 4 batterie AA/AAA. È possibile utilizzare batterie di dimensioni e capacità 4 pilhas AA/AAA. Pode misturar tamanhos e capacidades de pilhas em canais diverse nei diversi canali. Non caricare mai batterie danneggiate o con perdite. diferentes. Nunca carregue pilhas danificadas, ou a derramar líquido. Nota: é normal que a unidade e as pilhas aqueçam durante o carregamento.

Nota: il riscaldamento dell'unità e delle batterie durante la ricarica è normale.

- Ricarica delle batterie 1 Collegare la presa in uscita dell'adattatore CA al caricatore. Vedere fig. A.
- 2 Inserire le batterie nel caricatore rispettando la polarità (+/-). Per le batterie AAA spostare in basso i contatti dell'adattatore. Vedere fig. B. 3 Collegare l'adattatore a una comune presa elettrica. Un LED verde (indicatore dell'alimentazione) si illuminerà sul caricatore. Un LED rosso (indicatore di carica) si illuminerà indicando che la ricarica è in corso. Se le batterie non
- sono installate correttamente o non sono adatte per la ricarica, il LED rosso lampeggerà e il caricatore non inizierà la ricarica. Vedere fig. C. 4 Quando le batterie AA e AAA sono completamente cariche, il LED rosso si spegnerà. Il caricatore attiverà ora la carica di compensazione per mantenere
- 5 Quando si utilizzano le batterie, scollegare la spina dalla presa e rimuovere the batterie. Scollegare sempre il caricatore al termine di una ricarica 6 Per prolungare la durata delle batterie, caricare le batterie quando sono
- completamente scariche. 7 Il caricabatterie può essere alimentato da una presa accessoria d'auto di 12V CC (accendino). Utilizzare soltanto il cavo dell'auto fornito.

Nota: La tensione d'ingresso del caricabatterie è di 12V CC, 1600 mA.

Tempi di ricarica della batteria: Vedere fig. L

le batterie completamente cariche per l'uso.

Visitare il sito Web Philips all'indirizzo www.philips.com

SCB5023, Carregador de 1 hora

truções de Segurança Importante

μαντικές πληροφορίες ασφαλεία Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες - το παρόν εγχειρίδιο περιέχει σημαντικές Guarde estas instruções - este manual contém importantes instruções de οδηγίες ασφαλείας και λειτουργίας για αυτόν το φορτιστή. Πριν segurança e funcionamento para este carregador. Antes de usar o seu carregador. χρησιμοποιήσετε το φορτιστή, διαβάστε όλες τις οδηγίες και τις leia todas as instruções e avisos no carregador, nas pilhas que vai carregar e nos προειδοποιητικές ενδείζεις πάνω στο φορτιστή, τις προς φόρτιστ produtos que as usam. μπαταρίες και τα προϊόντα στα οποία γρησιμοποιούνται οι μπαταρίες

- Usar unicamente para carregar pilhas Philips NiMH MultiLife ou NiCD. Não Για φόρτιση χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες MultiLife NiMH ή NiCD της carregar pilhas alcalinas, de carbono-zinco, de lítio, ou qualquer outro tipo de Philips, Mny γρησιμοποιείτε αλκαλικές μπαταρίες, μπαταρίες ψευδαργύρο pilha não especificada no carregador. Outros tipos de pilha podem rebentar ou ινθρακα ή λίθίου ή άλλον τύπο μπαταριών που δεν ορίζεται στο φορτιστή. derramar líquido, causando danos pessoais. Αλλοι τύποι μπαταριών μπορεί να εκραγούν ή να παρούσιάσουν διαρρ
- Para a introdução adequada das pilhas, observe as indicações dos pólos (+/-) και να προκαλέσουν τραυματισμό. Não as elimine numa fogueira, não as ligue em curto-circuito, nem as abra. • Για τη σωστή τοποθέτηση των μπαταριών, ακολουθήστε τις ενδείξεια Carregue as pilhas novas antes de as usar. πόλων (+/-). Μην απορρίπτετε σε φωτιά, βραχυκυκλώνετε ή ανοίγετε τις
- Nunca use uma extensão ou qualquer acessório não recomendado, pois isso μπαταρίες. Φορτίζετε τις καινούργιες μπαταρίες πριν τη χρήση τους. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ καλώδιο επέκτασης ή άλλο εξάρτημα pode resultar em risco de incêndio, choque eléctrico ou danos pessoais.
- προσάρτησης που δεν συνίσταται, καθώς υπάργει κίνδυνος πρόκλησης adaptador AC fornece 12V DC e produz 1600 mA. Usar um adaptador que πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού. não cumpra estas especificações pode danificar o carregador ou o adaptador. Το παρεχόμενο τροφοδοτικό AC παρέχει ισχύ 12V DC και 1600 mA.

Nunca altere a ficha fornecida. A ligação imprópria pode resultar num risco de

Use e guarde o carregador unicamente sob temperaturas normais. Manuseie o

entações gerais de carregamento

1 Lique a ficha da saída do adaptador AC ao carregador. Ver fig. A.

carregador não começará a carregar. Ver fig. C.

eléctrico fornecido para utilização no automóvel.

Tempos de carregamento de pilhas: Ver fig. D.

Desligue sempre entre os carregamentos

2 Introduza as pilhas no carregador, respeitando a polaridade (+/-)

Para pilhas AAA, afaste os contactos do adaptador para baixo. Ver fig. B.

(indicador de corrente) vai iluminar-se no carregador. Um LED vermelho

(indicador de carga) vai iluminar-se, indicando que o carregamento está a

processar-se. Se as pilhas não estiverem instaladas correctamente, ou não

vermelho vai desligar-se. Agora, o carregador vai passar para carregamento

gota-a-gota, para manter as suas pilhas totalmente carregadas para serem

7 O carregador de pilhas pode ser alimentado através da tomada de isqueiro de

Visite o nosso website em www.philips.con

12V DC de um automóvel, usando um acessório adequado. Use apenas o cabo

forem adequadas para carregamento, o indicador LED vermelho vai piscar e o

3 Ligue o adaptador a uma tomada eléctrica de parede. Um LED verde

4 Quando as pilhas AA e AAA estiverem totalmente carregadas, o LED

5 Quando for usar as pilhas, desligue a ficha da tomada e retire as pilhas.

6 Para longa durabilidade das pilhas, carregue apenas pilhas sem carga.

Nota: A tensão de entrada do carregador de bateria é de DC 12V, 1600 mA.

Carregar as pilhas

- Η χρήση τροφοδοτικού που δεν πληροί αυτές τις προϋποθέσεις μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο φορτιστή ή στο τροφοδοτικό. • Não ponha o carregador a funcionar se este tiver sido sujeito a choques ou a Μην τροποποιείτε ποτέ την παρεχόμενη πρίζα. Η λανθασμένη σύνδεση
- μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας • Não desmonte o carregador. A remontagem incorrecta pode resultar em risco • Μην χρησιμοποιείτε το φορτιστή αν έχει βραχυκυκλώσει ή καταστραφε de choque eléctrico ou de incêndio.
- Μην αποσυναρμολογείτε το φορτιστή. Η λανθασμένη επανασυναρμολόγησι • Para evitar o risco de choque eléctrico, desligue o carregador da tomada de μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς.

SCB5023, φορτιστής 1 ώρας

- corrente antes de o limpar ou quando não estiver a ser usado. Για να αποφευγθεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. βνάζετε το φορτιστή απο την πρίζα πριν τον καθαρισμό ή όταν δεν χρησιμοποιείτ
- Αυτός ο φορτιστής μπαταριών προορίζεται μόνο για χρήση μέσα στο σπίτι. Μην εκθέτετε το φορτιστή στη βρογή ή σε υψηλά επίπεδα υγρασίας · Nunca use o carregador como fonte de corrente para qualquer equipamento 1ην χρησιμοποιείτε ποτέ το φορτιστή ως πηγή τροφοδοσίας για
- οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Não queime desmonte nem curto—circuite pilhas visto que elas poderão • Μην καίτε, αποσυναρμολογείτε ή βραγυκυκλώνετε τις μπαταρίες. Υπάργε explodir ou libertar materiais tóxicos. As pilhas têm de ser retiradas do κίνδυνος οι μπαταρίες να εκραγούν ή να παρουσιάσουν διαρροή τοξικών aparelho antes de o mesmo ser deitado fora, e deve desfazer-se delas de forma υλικών. Θα πρέπει να αφαιρείτε τις μπαταρίες από τη συσκευή πριν τη

γίνεται με ασφαλή τρόπο.

Χρησιμοποιείτε και αποθηκεύετε το φορτιστή μόνο σε κανονικές carregador com cuidado; não o deixe cair. Mantenha o carregador longe do pó e da sujidade, que podem causar o desgaste prematuro das pecas, ou afectar o seu θερμοκρασίες. Χειρίζεστε το φορτιστή με προσοχή και μην αφήνετε να σας πέσει. Φυλάξτε το φορτιστή μακριά από σκόνη και υπολείμματα για να funcionamento normal. Limpe regularmente o carregador com um pano húmido e αποφευχθεί η πρόωρη φθορά των τμημάτων του και προβλήματα sem recurso a químicos agressivos, solventes de limpeza, ou detergentes fortes.

Σκουπίζετε ανά διαστήματα το φορτιστή με ένα νωπό ύφασμα χωρίς να χρησιμοποιείτε σκληρά χημικά, καθαριστικά διαλύματα ή ισχυρά καθαριστικά

Γενικές οδηγίες φόρτισης Ο φορτιστής έχει τέσσερα κανάλια. Την ίδια στιγμή μπορείτε να φορτίσετε από 1 έως και 4 μπαταρίες ΑΑ/ΑΑΑ. Στα κανάλια μπορείτε να

χωρητικότητας. Μην φορτίζετε ποτέ μπαταρίες που έχουν καταστραφεί ή

γρησιμοποιήσετε συνδυαστικά μπαταρίες διαφορετικού μενέθους και

φόρτισης είναι φυσιολογική.

Συνδέστε την πρίζα του τροφοδοτικού ΑC στο φορτιστή. Δείτε σγ. Α. 2 Τοποθετήστε τις μπαταρίες στο φορτιστή σύμφωνα με την πολικότητο (+/-). Για μπαταρίες ΑΑΑ στέψτε προς τα κάτω τις επαφές του

Σημείωση: η θέρμανση της μονάδας και των μπαταριών κατά τη διάρκεια της

πετάξετε στα σκουπίδια. Η αποκομιδή των μπαταριών θα πρέπει να

τροφοδοτικού. Δείτε σχ. Β. 3 Σιμδέστε το τροφοδοτικό σε μια οικιακή πρίζα. Στο φορτιστή θα ανάιμε μια πράσινη λυχνία (ένδειξη τροφοδοσίας). Θα ανάψει μια κόκκινη λυχνία (ένδειξη φόρτισης) που υποδεικνύει ότι η φόρτιση βρίσκεται σε εξέλιξη. Εάν οι μπαταρίες δεν έχουν τοποθετηθεί σωστά ή είναι κατάλληλες για φόρτιση, η κόκκινη λυχνία θα αναβοσβήνει και δεν θα ξεκινά η φόρτιση.


4 Όταν οι μπαταρίες ΑΑ & ΑΑΑ φορτιστούν πλήρως, η κόκκινη λυχνία θα


- σβήσει. Ο φορτιστής θα μεταβεί σε λειτουργία ψευδοφόρτισης ώστε να παραμείνουν οι μπαταρίες πλήρως φορτισμένες για χρήση. 5 Όταν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τις μπαταρίες, αποσυνδέστε την πρίζο
- 6 Για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των μπαταριών, φορτίζετε μόνο άδειες
- 7 Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υποδοχή 12V DC (του αναπτήρα) ενός αυτοκινήτου για την τροφοδοσία του φορτιστή μπαταριών Χρησιμοποιείτε μόνο το συμπαραδιδόμενο καλώδιο αυτοκινήτου.


και αφαιρέστε τις μπαταρίες. Αποσυνδέετε πάντα από την πρίζα μεταξύ

Σημείωση: Η τάση εισόδου του φορτιστή μπαταριών είναι 12V συνεχούς ρεύματος Χρόνοι φόρτισης μπαταρίας: Δείτε σχ. D.

Επισκεφθείτε την τοποθεσία μας στο ψεβ στη διεύθυνση www.philips.com







Battery charging times

Datter y charging times.				
	Size	Battery capacity		Approx. Charging
	AA	NiMH	2450 mAh	80 min.
	AA	NiMH	2300 mAh	76 min.
	AA	NiMH	2100 mAh	70 min.
	AA	NiMH	1800 mAh	60 min.
	AA	NiMH	1600 mAh	53 min.
	AAA	NiMH	850 mAh	64 min.
	AAA	NiMH	800 mAh	60 min.
	AAA	NiMH	750 mAh	56 min.
	AAA	NiMH	650 mAh	45 min.

Additional information available at our website:

www.philips.com/support

Önemli Güvenlik Talimatları:

Bu talimatları kaydedin - bu kılayuzda bu sari cihazı icin önemli güyenlik ve isletim talimatları bulunmaktadır. Sari çihazınızı kullanmadan önce tüm talimatları ve cihazın, doldurulacak pillerin ve pilleri kullanan ürünlerin üzerindeki uyarı isaretlerini okuyun.

- Sadece Philips MultiLife NiMH veya NiCD pillerini şarj etmek için kullanın. Alkalin, Çinko Karbon, Lityum veya şarj cihazında belirtilmeyen diğer tür pilleri sari etmeyin. Diğer tür piller patlayarak yeya sızarak kisisel yaralanmaya neden
- Pilleri doğru takmak için kutup işaretlerine bakın (+/-). Ateşe atmayın, kısa devre yaptırmayın ve açmayın. Yeni pilleri kullanmadan önce şarj edin.
- Asla uzatma kablosu veya taysiye edilmeyen herhangi bir ek kullanmayın; bu yangın, elektrik çarpması veya kişisel yaralanma riski taşır.
- Verilen AC adaptörü 12V DC sağlar ve 1600 mA temin eder. Bu spesifikasyor ıymayan bir adaptör kullanmak, şarj cihazına veya adaptöre zarar verebilir. Verilen fişi asla değiştirmeyin. Hatalı olarak takılırsa elektrik çarpması riski
- Şarj cihazını, elektrik çarpması veya hasara maruz kaldıysa kullanmayın
- Şarj cihazını parçalarına ayırmayın. Hatalı olarak bir araya getirilmesi elektrik çarpması veya yangın riski taşır.
- Elektrik çarpmasından kaçınmak için şarj cihazını temizlemeden önce veya
- kullanılmazken pirizden çıkarın.
- Bu sari cihazı, yalnızca kapalı alanlarda kullanılabilir.
- Şarj cihazını yağmura veya aşırı rutubete maruz bırakmayın
- Sarj cihazını herhangi bir elektrik cihazı için güç kaynağı olarak kullanmayın · Pilleri ateşe atmayın, kısa devre yaptırmayın ve açmayın, aksi halde patlama veya toksik madde sızıntılarına vol açılabilir Piller atılmadan önce cihazdan çıkarılmalı ve güvenli bir şekilde atılmalıdır.

Şarj cihazını sadece normal sıcaklıklarda kullanın ve saklayın. Şarj cihazını dikkatli kullanın; düşürmeyin. Şarj cihazını tozdan ve kirden uzakta tutun; bunlar parçalarının erken yıpranmasına veya normal işleyişinin zarar görmesine neden olabilir. Şarj cihazını ara sıra kuru bir bezle, sert kimyevi maddeler, temizlik sıvıları veya güçlü deterjanlar kullanmadan silin

Genel şarj ilkeleri

Şarj cihazının dört kanalı bulunur. Aynı anda 1 veya 4'e kadar AA/AAA pilini şarj edebilirsiniz. Farklı kanallarda pil boyutlarını ve kapasitelerini karıştırabilirsiniz. Asla hasar görmüş veya sızan pilleri şarj etmeyin. Not: ünite ve pillerin şarj edilirken ısınması normaldir

Pilleri şarj etme

- 1 AC adaptörünün cıkıs fisini sari cihazına takın. Bkz. sekil A. 2 Pilleri sari cihazına kutuplarına dikkat ederek yerlestirin (+/-).
- AAA piller için adaptör temas noktalarını asağı indirin. Bkz. sekil B. 3 Adaptörü evdeki bir elektrik pirizine takın. Şarj cihazındaki yeşil bir LED (güc göstergesi) yanar. Kırmızı bir LED (sari olma göstergesi) yanarak sari isleminin sürdüğünü gösterir. Piller doğru takılmazsa veya sari edilmeye uygun değilse kırmızı LED yanıp sönmeye başlar ve şarj cihazı şarj etmeye başlamaz
- 4 AA ve AAA pilleri tamamen dolmamıssa kırmızı LED söner Şarj cihazı bundan sonra pillerinizi kullanım için tamamen dolu tutmak üzere
- kesik kesik şarj olmaya geçer. 5 Pilleri kullanacağınız zaman fisi pirizden cekin ve pilleri cıkarı
- Şarj etmeler arasında daima fişten çekin! 6 Pil ömrünün uzun olması için sadeçe boş pilleri sari edin.
- 7 Şarj cihazına, arabanızdaki 12V DC çakmak girişi ile elektrik sağlanabilir. Yalnızca cihazla birlikte verilen araç kablosunu kullanın.

Not: Şarj cihazı için girdi voltajı 12V DC, 1600 mA'dır.

Pil şarj süreleri: Bkz. şekil D.

www.philips.com adresindeki Web sitemizi ziyaret edi

forårsage personskade.

- oretag aldrig ændringer på stikket En forkert forbindelse kan medføre elektrisk stød.
 - · Brug ikke opladeren, hvis den har været udsat for stød eller beskadigelse · Forsøg ikke at skille opladeren ad. Hvis du samler den forkert, kan det forårsage elektrisk stød eller brand.

forårsage brand, elektrisk stød eller personskade.

Den medfølgende AC-adapter leverer 12V DC og 1600 mA.

Tag opladerens stik ud af kontakten før rengøring, eller når den ikke er i brug,

Gem disse instruktioner - denne vejledning indeholder vigtige sikkerheds- og

• Må kun bruges til opladning af Philips MultiLife NiMH- eller NiCD-batterier.

angivet på opladeren. Andre batterityper kan eksplodere eller lække og

ild, kortslut dem ikke, og åbn dem ikke. Oplad nye batterier før brug.

Hvis du bruger en adapter, der ikke opfylder disse specifikationer, kan

· Brug aldrig en forlængerledning eller udstyr, der ikke anbefales, da det kan

Oplad ikke alkaliske, zinkholdige, lithium- eller andre batterityper, der ikke er

• Se polmærkerne (+/-) for korrekt isætning af batterier. Kast ikke batterier på

betieningsinstruktioner for denne oplader. Læs alle instruktioner og

forsigtighedsangivelser på opladeren, de batterier, der skal oplades, og

produkterne, der skal bruges med batterierne, før opladeren bruges.

- for at undgå elektrisk stød. Denne batterioplader er kun beregnet til indendørs brug.
- Udsæt ikke opladeren for regn eller høj luftfugtighed.
- Brug aldrig opladeren som strømkilde til elektrisk udstvr. Kast ikke batterier på ild, åbn dem ikke, og kortslut dem ikke, da de kan
- sprænge eller afgive giftige stoffer. Batterierne skal tages ud af apparatet, før det kasseres, og skal bortskaffes på forsvarlig vis.

Brug og opbevar kun opladeren ved normale temperaturer. Håndter opladerer forsigtigt - tab den ikke. Hold opladeren fri for støv og snavs, der kan medføre for tidlig nedslidning eller have negativ indflydelse på normal brug. Tør opladeren af med en fugtig klud uden skrappe kemikalier, rengøringsopløsninger eller

erelle retningslinier vedr. opladning

Opladeren har fire kanaler. Du kan oplade 1 til 4 AA/AAA-batterier samtidigt. Du kan blande batteristørrelser og -kapaciteter i forskellige kanaler. Oplad aldrig beskadigede batterier eller batterier, der lækker.

Opladning af batterier

- 1 Sæt AC-adapterens stik i opladeren. Se fig.A.
 - 2 Sæt batterierne i opladeren, vær opmærksom på polaritet (+/-). Klap adapterkontakterne ned ved AAA-batterier. Se fig. B.
 - 3 Sæt adapterens stik i en almindelig stikkontakt. En grøn LED (strømindikator) på opladeren lyser. En rød LED (ladeindikator) lyser og viser, at der oplades. Hvis batterierne ikke er sat korrekt i eller ikke er egnede til opladning, blinker den røde LED, og opladeren starter ikke opladning. Se fig. C.
 - 4 Når AA- og AAA-batterier er helt opladede, slukkes den røde LED. Opladeren skifter nu til vedligeholdelsesladning, så batterierne holdes fuldt
 - opladede og klar til brug. 5 Når du skal bruge batterierne, tages stikket ud af stikkontakten, og batterierne
 - tages ud. Tag altid stikket ud mellem opladninger! 6 Oplad kun flade batterier, det forlænger deres levetid.
 - 7 Batteriopladeren kan drives af en bils 12V DC tilbehørsfatning (cigarettænder) Brug kun den medfølgende billedning

Bemærk: Indgangsspændingen for batteriopladeren er DC 12V, 1600 mA.

Batteriopladningstider: Se fig. D.

Besøg vores hjemmeside på www.philips.com

männa riktlinier för laddning

ktiga säkerhetsföreskrifter

vilket kan orsaka personskador.

addaren eller adaptern skadas.

Demontera inte laddaren.

kemikalier eller rengöringsmedel.

Ändra aldrig på den medföljande kontakten.

Felaktig anslutning kan orsaka elektriska stötar.

Ladda nya batterier före användning.

Spara de här föreskrifterna. Den här handboken innehåller viktiga

säkerhetsföreskrifter och bruksanvisningar för laddaren. Innan du använder

• Följ anvisningarna om batteripolaritet (+/-), så att du sätter i batterier åt rätt

ekommenderats, eftersom detta kan orsaka brand, elektriska stötar eller

håll. Batterierna får inte slängas i elden, kortslutas eller öppnas.

Använd aldrig en förlängningssladd eller extra enhet som inte har

Den medföljande nätströmsadaptern ger 12 V likström och 1600 mA.

Använd inte laddaren om den har utsätts för stötar eller har skadats

• Du undviker att få elektriska stötar genom att koppla ur laddaren från

Använd aldrig laddaren som strömkälla för annan elektrisk utrustning.

Då kan de sprängas eller avge giftigt material. Batterierna måste tas ur

apparaten innan den kasseras. De måste lämnas separat till återvinning.

Hantera laddaren med försiktighet – tappa den inte. Håll laddaren fri från damm

och smuts som kan orsaka extra slitage på delar eller skada dess normala

användning. Torka av laddaren med en lätt fuktad trasa emellanåt, utan starka

Felaktig montering kan orsaka elektriska stötar eller brand.

vägguttaget före rengöring eller när den inte används.

Denna batteriladdare är endast avsedd för inomhusbruk

Bränn inte plocka inte isär och kortslut inte hatterierna

Använd och förvara laddaren endast i normal rumstemperatu

Utsätt inte laddaren för regn eller överdriven fuktighet.

Om du använder en adapter som inte uppfyller dessa specifikationer kan

laddaren måste du läsa alla anvisningar och varningsmärken på laddaren.

batterierna som ska laddas och produkterna som använder batterierna.

Laddaren har fyra kanaler. Du kan ladda mellan ett och fyra batterier i storleken AA/AAA på samma gång. Du kan blanda batteristorlek och kapacitet i olika kanaler. Ladda aldrig skadade eller läckande batterier. Bemærk: Det er normalt, at opladeren og batterierne bliver varme under opladning. Obs! Det är normalt att enheten och batterierna blir varma under laddning.

Ladda batterie

1 Connect the AC adapter's output plug to the charger. Se bild A.

- 2 Sätt i batterier i batteriladdaren enligt batteripolariteten (+/-). Fäll ned adapterkontakterna för batterier i storleken AAA. Se bild B.
- 3 Anslut adaptern till ett vanligt vägguttag. En grön lysdiod (strömindikator) på laddaren böriar lysa. En röd lysdiod (laddningsindikator) böriar lysa, vilket innebär att laddningen pågår. Om batterierna inte är rätt isatta eller om de inte är lämpliga för laddning börjar den röda lysdioden blinka och laddningen
- påbörias inte. Se bild C. När batterierna i storleken AA & AAA är fulladdade slocknar den röda lysdioden. Laddaren växlar nu till underhållsladdning så att dina batterier förblir
- fulladdade tills de ska användas. 5 När du ska använda batterierna drar du ur kontakten från vägguttaget och tar
- ut batterierna. Koppla alltid ur mellan laddningstillfällena 6 Ladda endast tomma batterier om du vill få lång batterilivslängd
- 7 Batteriladdaren kan anslutas till 12 V likströmstillbehöret (cigguttaget) i bilen. Använd bara den medföljande bilsladden.

Obs: Inspänningen för batteriladdaren är 12 V likström, 1600 mA

Laddningstider för batterier: Se bild D.

Besök vår webbplats på www.philips.com

Nażne instrukcie dotyczące bezpieczeństwa: Instrukcie należy zachować – niniejszy podrecznik obsługi zawiera ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa i działania ładowarki. Przed użyciem

którymi akumulatory maja być używane.

Nie wolno modyfikować dostarczonei wtyczki.

porażeniem prądem lub wybuchem pożaru.

pozbyć sie ich w bezpieczny sposób.

ani silnych środków czyszczacych.

Ogólne wskazówki dotyczace ładowania

różnych rozmiarach i pojemnościach.

Ladowanie akumulatorów

nstrukcje obsługi

Dbałość o urządzenie

powodując obrażenia ciała.

gwałtownym wstrząsom.

B5023, ładowarka o 1-godzinnym czasie

ładowarki należy przeczytać wszystkie instrukcje oraz zapoznać się z

oznaczeniami na ładowarce, ładowanych akumulatorach oraz na produktach, z

· Używać tylko do ładowania akumulatorów Philips MultiLife NiMH lub NiCD.

Nie wolno ładować akumulatorów alkalicznych, cynkowo-węglowych, litowych

ani innych typów nie przeznaczonych do użycia z tą ładowarką. Ładowanie

oznaczeniem biegunowości (+/-). Nie wolno wrzucać do ognia, powodować

zwarcją ani otwierać. Nowe akumulatory należy naładować przed użyciem

Nie wolno używać przedłużacza ani iakichkolwiek przystawek, gdyż może to

spowodować pożar, porażenie pradem elektrycznym lub obrażenia ciała.

nie spełnia powyższych specyfikacji może uszkodzić ładowarke lub zasilacz.

Nieprawidłowe podłączenie grozi porażeniem prądem elektrycznym.

Nie wolno rozmontowywać ładowarki. Nieprawidłowe złożenie grozi

Niniejszą ładowarkę wolno używać tylko wewnątrz pomieszczeń

Nie używać ładowarki jako źródła zasilania do jakiegokolwiek sprzętu

Ładowarkę należy przechowywać tylko w normalnych temperaturach.

ładowarka ma cztery kanały. Może ładować jednocześnie od 1 do.

1 Podłacz wtyczke wyiścia zasilacza do ładowarki, Zobacz rys. A.

Nie wolno ładować akumulatorów, które sa uszkodzone lub wyciekaja

Aby uniknąć niebezpieczeństwa porażenia prądem, czyszczenie ładowarki

należy przeprowadzać po odłączeniu jej od gniazda zasilania, bądź gdy nie jest

Nie wolno wystawiać ładowarki na działanie deszczu lub nadmiernei wilgoci.

Nie należy palić akumulatorów, rozbierać ich na cześci ani zwierać, gdyż moż.

Przed złomowaniem urzadzenia należy wymontować z niego akumulatory i

Z ładowarką należy obchodzić się ostrożnie; należy uważać, aby jej nie upuścić.

Jrządzenie należy chronić przed kurzem i brudem, gdyż mogą one doprowad do przedwczesnego zużycia cześci lub mieć negatywny wpływ na jego

prawidłowe działanie. Ładowarkę należy od czasu do czasu wycierać wilgotną

szmatka, jednak bez użycia aktywnych środków chemicznych, rozpuszczalników

4 akumulatorów AA/AAA. W różnych kanałach można ładować akumulatory o

Uwaga: nagrzewanie ładowarki i akumulatorów iest normalnym ziawiskiem podczas

2 Włóż akumulatory do ładowarki zgodnie z oznaczeniami biegunowości (+/

3 Podłącz zasilacz do dowolnego gniazda elektrycznego w mieszkaniu. Na

ładowarce zaświeci się zieloną diodą LFD (wskaźnik zasilania). Zaświeci się

czerwona dioda LED (wskaźnik ładowania), co oznacza, że trwa ładowanie.

przeznaczone do ładowania w tei ładowarce, czerwona dioda LED zacznie

zgaśnie. Ładowarka przeidzie w tryb ładowania małym pradem, aby utrzymać

leżeli akumulatory nie zostały prawidłowo zainstalowane lub nie sa one

4 Po pełnym naładowaniu akumulatorów AA i AAA czerwona dioda LED

W przypadku akumulatorów AAA odwróć w dół styki zasilacza. Zobacz rys. B.

to spowodować ich rozsadzenie i uwolnienie sie toksycznych materiałów

Dostarczony zasilacz dostarcza prąd 12 V i 1600 mA. Użycie zasilacza, który

innych typów akumulatorów może doprowadzić do wybuchu lub wycieku,

W celu prawidłowego włożenia akumulatory należy umieścić zgodnie z

turvallisuuteen ja käyttämiseen liittyviä ohieita. Lue kaikki ohieet sekä laturissa. ladattavissa paristoissa ja paristoja käyttävissä tuotteissa olevat varoitukset ennen laturin käyttöä.

Säilytä nämä ohieet – tässä käyttöoppaassa on tärkeitä tämän laturin

CB5023, 1 tunnin laturi

Tärkeitä turvallisuusohieita

- Används endast till att ladda Philips MultiLife NiMH- eller NiCD-batterier. • Lataa vain Philips MultiLife -sarjan NiMH- tai NiCD-paristoja. Älä lataa alkali-, Ladda inte Alkaline-, Zinc Carbon-, Lithium-batterier eller några andra batterier sinkki-hiili- tai litiumparistoja tai muita paristotyyppejä, joita ei ole mainittu som inte anges på laddaren. Andra typer av batterier kan spricka eller läcka, laturissa. Muuntyyppiset paristot saattavat räiähtää tai vuotaa, mistä voi aiheutua
 - vammoja käyttäjälle. * Aseta paristot oikein laitteeseen napojen mukaisesti (+/-).
 - Älä hävitä paristoja polttamalla, älä aseta niitä oikosulkuun äläkä avaa niitä. Lataa uudet paristot ennen niiden käyttöä. Älä koskaan käytä jatkojohtoa tai mitään muuta lisälaitetta, jota ei suositella, sillä
 - tästä saattaa aiheutua tulipalovaara, sähköisku tai vamma käyttäjälle. Laitteen mukana toimitetun verkkolaitteen tehot ovat 12 V DC ja 1600 mA. Verkkolaitteen, joka ei vastaa näitä määrityksiä, käyttäminen saattaa vioittaa
 - laturia tai verkkolaitetta. Älä koskaan tee mukana toimitettavaan liittimeen muutoksia
 - Viallinen liitäntä saattaa aiheuttaa sähköiskun. · Älä käytä laturia, jos se on iskeytynyt johonkin tai vahingoittunut jollakin tavalla.
 - Älä pura laturia. Väärin koottu laturi saattaa aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon. · Irrota laturi pistorasiasta ennen puhdistamista ja silloin, kun laturi ei ole
 - Tämä paristolaturi on tarkoitettu käytettäväksi vain sisätiloissa. Suoiaa laturi sateelta ja lijalliselta kosteudelta.
 - Älä käytä laturia koskaan minkään sähkölaitteen virranlähteenä Älä heitä paristoja tuleen pura niitä tai aiheuta oikosulkua paristojhin muuten ne voivat räiähtää tai päästää ympäristöön myrkyllisiä materiaaleia.
 - Paristot on poistettava laitteesta ennen sen poistamista käytöstä ja hävitettävä turvallisella tavalla.

Laturia saa käyttää ja säilyttää vain normaalilämpötiloissa. Käsittele laturia varovasti – älä pudota sitä. Suojaa laturi pölyltä ja lialta, jotka voivat aiheuttaa laturin osien ennenaikaista kulumista tai hankaloittaa laturin normaalia käyttöä Pyyhi laturi ajoittain kostealla kankaalla, jossa ei ole vaarallisia kemikaaleja, liuottimia tai vahvoja puhdistusaineita.

fleiset latausohier

Älä koskaan lataa vahingoittuneita tai vuotavia paristoja. Huomautus: Laite ja paristot lämpenevät latauksen aikana. Tämä on normaalia.

Paristojen lataaminen

- 1 Liitä verkkolaitteen lähtöliitin laturiin. Katso kuvaa A.
- 2 Aseta paristot laturiin napoien (+/-) mukaisesti, los lataat AAA-paristoia käännä kosketusläpät paristoien mukaisiksi. Katso kuvaa B.
- 3 Kytke verkkolaite normaaliin pistorasiaan. Laturin vihreä LED-merkkivalo ei voi ladata, punainen LED-merkkivalo vilkkuu eikä latausta aloiteta.
- Katso kuvaa C 4 Kun AA- ja AAA-paristot on ladattu täyteen, punainen LED-merkkivalo
- asti, että ne otetaan käyttöön. Kun aiot käyttää paristoja, irrota laite pistorasiasta ja poista paristot
- Paristojen käyttöjkä pidentyy, kun lataat kokonaan tyhjentyneitä paristoja. 7 Paristolaturin tehon lähteenä voidaan käyttää auton 12V DC

Huomautus: Tuloiännite paristolaturia varten on DC 12V. 1600 mA.

Paristoien latausaiat: Katso kuvaa D.

Vieraile Web-sivustossamme osoitteessa www.philips.com

Laturissa on neliä liitäntää. Voit ladata samanaikaisesti jopa neliää AA- tai AAA-paristoa. Paristojen koolla ja kapasiteetilla ei ole merkitystä.

- (virranilmaisin) syttyy, Punainen LED-merkkivalo (latauksen ilmaisin) syttyy ia ilmaisee, että lataus on käynnissä, los paristoja ei ole asetettu oikein tai jos niitä
- sammuu. Laturi siirtyy ylläpitotilaan, joka pitää paristot täysin ladattuina siihen
- Irrota laturi pistorasiasta aina latausten välillä!
- savukkeensytyttimen) liitäntää. Käytä vain mukana toimitettua auton johtoa.

6 Aby zapewnić długi czas eksploatacji, należy zawsze ładować rozładowane

5 leżeli chcesz użyć akumulatorów, odłacz wtyczke od gniazda i wyimii ie z urzadzenia. Ładowarke należy zawsze odłaczać od pradu miedzy ładowaniami!

migać, a ładowarka nie rozpocznie ładowania. Zobacz rys. C.

7 Ładowarkę można zasilać z gniazdka samochodowego dostarczającego 12V napięcia stałego (zapalniczka do papierosów). Korzystać tylko z dostarczonego przewodu samochodowego.

Uwaga: Napięcie wejściowe ładowarki wynosi 12V, 1600 mA.

stan pełnego naładowania akumulatorów.

Czasy ładowania akumulatorów: Zobacz rys. D.

Odwiedź nasza strone internetowa: www.philips.com

Důležité bezpečnostní pokyny:

Tyto pokyny uschoveite - tato příručka obsahuje důležité bezpečnostní pokyny a pokyny pro používání této nabíječky. Před použitím nabíječky si přečtěte všechny pokyny a výstražná označení na nabíječce, nabíjených bateriích a produktech, ve kterých budou baterie používány.

- Používejte pouze pro nabíjení baterií Philips MultiLife NiMH nebo NiCD. Nenabíjejte alkalické, zinkovo uhlíkové, lithiové ani jiné typy baterií, které neisou uvedeny na nabíječce, liné typy baterií by mohly prasknout nebo vytéct.
- a způsobit tak zranění. Při vkládání baterií dodržujte označení polarity (+/-). Nevhazujte do ohně, nezkratujte a neotvírejte. Před použitím nových baterií baterie nabijte.
- Nikdy nepoužíveite nedoporučenou prodlužovací šňůru nebo přípoiku, protože by mohlo dojít k požáru, úrazu elektřinou nebo zranění Podávaný adaptér poskytuje stejnosměrné napětí 12V a dodává 1600 mA
- Použitím adaptéru, který nesplňuje tyto specifikace, by mohlo dojít k poškození odávaný sieťový adaptér privádza 12-voltový jednosmerný prúd a dodáva 1600 mA. Použitie adaptéra, ktorý nespĺňa tieto špecifikácie, môže poškodiť Nikdy nezaměňuite dodanou zástrčku nabíjačku alebo adaptéj
- Nesprávným připojením by mohlo dojít k úrazu elektřinou.
- Nepoužívejte nabíječku, pokud byla vystavena přepětí nebo byla poškozena. Nabíječku nerozkládejte.
- Nesprávným sestavením by mohlo dojít k úrazu elektřinou nebo k požáru · Nie wolno korzystać z ładowarki, która jest uszkodzona lub została poddana
 - Pro zabránění úrazu elektřinou nabíječku před čištěním, nebo když se nepoužívá, odpoite ze zásuvky.
 - Tato nabíječka se nesmí používat venku.
 - Nevystavuite nabíječku dešti a vysoké vlhkosti. Nikdy nabíječku nepoužívejte jako zdroj napětí pro elektrické zařízení.
 - Baterie se nesmějí pálit rozebírat ani zkracovat neboť by mohly vybuchnout nebo uvolnit toxické látky. Před vyřazením přístroje se z něj baterie musejí vyimout a bezpečným způsobem zlikvidovat.

Používeite a skladuite nabíječku pouze při normálních teplotách. Zacházeite s nabíječkou opatrně; nenechte ji spadnout. Udržujte nabíječku mimo prach a nečistoty, které by mohly způsobit předčasné opotřebení součástí nebo poškodit normální funkčnost. Příležitostně nabíječku otřete vlhkým hadříkem. Nepoužívejte agresivní chemikálie, čisticí rozpouštědla nebo silné mycí prostředky.

Obecné pokyny pro nabíjen

Nabíječka má čtyři kanály. Najednou lze nabíjet 1 nebo maximálně 4 baterie velikosti AA/AAA. V různých kanálech lze směšovat různé velikosti a kapacity baterií. Nikdy nenabíjejte poškozené baterie nebo baterie, které vytekly.

Poznámka: během nabíjení je normální, že se nabíječka a baterie zahřívají.

Nabíjení baterií

- 1 Připoite výstupní zástrčku adaptéru AC k nabíječce. Viz obrázek A.
- 2 Vložte baterie do nabíječky a dodržte polaritu (+/-). Pro baterie velikosti AAA posuňte kontakty adaptéru dolů. Viz obrázek B
- 3 Zapoite adaptér do elektrické zásuvky. Zelená kontrolka (indikátor napětí) na nabíječce se rozsvítí. Červená kontrolka (indikátor nabíjení) se rozsvítí a bude ukazovat, že probíhá nabíjení. Pokud nejsou baterie správně nainstalovány nebo nejsou vhodné pro nabíjení, červená kontrolka bude blikat a nabíječka nezačne nabíjet. Viz obrázek C
- 4 Když jsou baterie velikosti AA a AAA zcela nabity, červená kontrolka zhasne. Nabíječka se přepne na dobíjení a bude baterie udržovat plně nabité.
- 5 Když budete baterie chtít použít, odpoite zástrčku ze zásuvky a vyiměte baterie. Mezi nabíjením vždy odpojte zástrčku!
- 6 Pro dlouhou životnost baterií nabíjeite pouze zcela vybité baterie. 7 Nabíječku baterií lze napájet z pomocné 12 V zásuvky na ss proud (zapalovače cigaret) v autě. Použijte k tomu pouze přiložený automobilový vodič.

Pozn.: Vstupní napětí nabíječky baterií je 12 V ss proudu 1600 mA.

Doba nabíjení baterií: Viz obrázek D.

Navštivte naše webové stránky na adrese www.philips.com

B5023, 1-hodinová nabíjačka

· Aby ste batérie vložili správne, postupujte podľa naznačených indikátorov

Nikdy nevymieňajte dodanú zástrčku. Nesprávne pripojenie môže spôsobi

Nabíjačku, ktorá je poškodená alebo bola vystavená nárazu, nepoužívajte.

· Nabíjačku nikdy nerozoberajte. Nesprávne opätovné zloženie môže spôsobiť

Ak chcete nabíjačku vyčistiť alebo uskladniť, na odvrátene rizika vzniku úrazu

Nikdy nepoužívajte predlžovacie káble ani prípojky, ktoré neodporúča výrobca,

pretože môžu spôsobiť požiar, úraz elektrickým prúdom alebo poranenie osôb.

pólov (+/-). Nezahadzujte ich do ohňa, nepripájajte nakrátko ani ich

neotvárajte. Nové batérie pred prvým použitím nabite.

elektrickým prúdom ju vždy odpojte od sieťovej zásuvky.

Nabíjačku nevystavujte dažďu ani nadmernej vlhkosti.

odpadu a bezpečnou likvidáciou sa batérie musia vybrať.

Táto nabíjačka batérií je určená len pre použitie pri izbovej teplote

Nahíjačku nikdy nepoužívajte ako zdroj napätja pre elektrické zarjadenje

môžu roztrhnúť a uvoľniť toxické materiály Pred vyradením prístroja do

Nabíjačku používajte a skladujte iba pri izbovej teplote. S nabíjačkou manipulujte

chemikálií, čistiacich rozpúšťadiel alebo silných čistiacich prostriedkov.

V rôznych kanáloch možno nabíjať batérie rôznej kapacity a veľkosti.

Poznámka: Je normálne, že jednotka aj batérie sa počas nabíjania zahrievajú.

1 Sieťovú zástrčku sieťového adaptéra pripoite k nabíjačke. Pozrite obr. A.

3 Adaptér pripoite k sieťovei zásuvke v dome. Rozsvieti sa zelená dióda LED

Ak sú batérie nesprávne nainštalované alebo boli použité nesprávne batérie.

4 Keď sú batérie typu AA & AAA úplne nabité, červená dióda LED sa vypne.

6 Pre dosiahnutie dlhšej životnosti batériu nabíjajte, len keď je úplne prázdna.

Navštívte našu webovú lokalitu www.philips.com

Teraz sa nabíjačka prepne, aby udržiavala batérie úplne nabité a pripravené na

Pre batérie typu AAA prepnite kontakty na adaptéri. Pozrite obr. B.

(indikátor napájania) na nabíjačke. Rozsvieti sa červená dióda LED

červená dióda LED bliká a nabíjačka nezačne nabíjať. Pozrite obr. C.

2 Batérie vkladaite do nabíjačky podľa indikátorov pólov (+/-).

(indikátor nabíjania) indikujúca, že prebieha nabíjanie.

vyberte. Medzi nabíjaním nabíjačku vždy odpojte

(zapaľovač cigariet). Používajte len dodaný napájací kábel.

Poznámka: Vstupné napätie nabíjačky je 12 V DC, 1600 mA.

Doba nabíjanja batérií: Pozrite obr. [

ležité bezpečnostné pokyny:

yytiect' a spôsobit' poranenie osôb.

úraz elektrickým prúdom alebo požiar.

eobecné pokyny pre nabíjani

Nabíjanie batérií

Nikdy nenabíjaite poškodené alebo tečúce batérie.

úraz elektrickým prúdom

Tieto pokyny starostlivo uschovaite - príručka obsahuje dôležité bezpečnostné a Őrizze meg a használati útmutatót – a használati útmutató fontos tudnivalókat prevádzkové pokyny pre túto nabíjačku. Pred použitím nabíjačky si dôkladne tartalmaz a töltő biztonsági és működtetési előírásajval kapcsolatban. A töltő prečítaite všetky pokyny a výstražné označenia na nabíjačke, batériách, ktoré sa használata előtt olyassa el az összes használati utasítást és figyelmeztető jelzést a töltővel, a töltendő akkumulátorokkal és az akkumulátoros készülékekkel majú nabíjať, ako aj na výrobku, v ktorom tieto batérie použijete.

Používajte výhradne na nabíjanie batérií Philips MultiLife typu NiMH alebo

NiCD. Nenabíjajte alkalické, zinok-uhlíkové, lítiové ani iné typy batérií, ktoré Töltéshez csak Philips MultiLife NiMH vagy NiCD akkumulátorokat használjon. nie sú špecifikované na nabíjačke. Iné typy batérii by mohli explodovať alebo Ne töltsön alkáli, cink-szén, lítium vagy bármilyen más típusú akkumulátorokat. amelyek nem használhatók ezzel a töltővel. A más típusú akkumulátorok felrobbanhatnak vagy kifolyhatnak, ezzel személyi sérülést okozva.

CB5023, egyórás töltő

tos biztonsági utasítások

- Az akkumulátorok megfelelő behelyezéséhez kérjük figyeljen a pólusjelzésekre Ne használion nem javasolt hosszabbítókábelt vagy tartozékot, mivel ez
- (+/-). Kériük ne tegye ki az akkumulátorokat tűzveszélynek, rövidzárlatnak, é ne nyissa fel őket. Az új akkumulátorokat használat előtt töltse fel.

Ha a fenti tulajdonságokkal nem rendelkező adaptert használ, a töltő vagy az

- tűzveszélyhez, áramütéshez vagy személyi sérüléshez vezethet. • A mellékelt AC adapter 12 V egyenáramot szolgáltat és 1600 mA-t termel.
- adapter károsodhat. Ne változtassa meg a csatlakozót. A nem megfelelő csatlakozás áramütéshez
- Ne használja a töltőt, ha azt áramütés érte vagy megrongálódott. • Ne szerelje szét a töltőt. A helytelen összeszerelés áramütéshez vagy tűzhöz
- · Ha a töltőt nem használja vagy meg kívánja tisztítani, az áramütés elkerülése электрическим током érdekében húzza ki a töltő csatlakozókábelét a fali csatlakozóból.
- Ez a töltő csak beltéri használatra alkalmas. Óvja a töltőt az esőtől és a magas náratartalomtól
- Batérie nevhadzuite do ohňa, nerozoberaite ani nepripáiaite nakrátko, keďže sa Ne használia a töltőt elektromos készülékek áramforrásaként. Az elemeket illetve akkumulátorokat ne dobia tűzbe, ne szedie szét és ne zária. rövidre, ugyanis azok szétrobbanhatnak vagy mérgező anyagokat bocsáthatnak устройство от сети электропитания перед очисткой, или если зарядное ki. Amennyiben a készüléket tovább már nem használia és azt a szemétbe dobia. előtte feltétlenül távolítsa el belőle a használt elemeket illetve akkumulátorokat.

opatrne; dávajte pozor, aby vám nespadla. Nabíjačku udržiavajte mimo prachu a nečistôt, pretože môžu spôsobiť jej predčasné opotrebovanie alebo zabrániť jej készülék kezelése

normálnei prevádzke. Nabíjačku občas utrite navlhčenou tkaninou bez účinných Csak szobahőmérsékleten tárolia a töltőt. Bánion óvatosan a töltővel: ne eitse le Óvia a töltőt a szennyeződésektől és a portól, amelyek miatt idő előtt elkophatnak az alkatrészek, vagy hibás működés léphet fel. A töltőt időnként nedves ruhával, erős vegyszerek, oldószerek vagy erős tisztítószerek használata nélkül törölgesse át.

és az így keletkezett hulladékot csakis biztonságos módon kezelie.

alános töltési alapelvek

Nabíjačka má štyri kanály. Naraz môžete nabíjať 1 až 4 batérie typu AA/AAA. A töltő négy csatornával rendelkezik. Akár 1-4 darab AA/AAA akkumulátort is tölthet egyszerre. Különböző méretű és kapacitású akkumulátorokat tölthet egyszerre a különböző csatornákon.

> Ve töltsön sérült vagy folyó akkumulátoroka Megjegyzés: az egység és az akkumulátorok töltés közben felmelegszenek.

Akkumulátorok töltése

tartsa a használatig.

- 1 Csatlakoztassa a váltakozó áramú adapter kimeneti csatlakozóját a töltőhöz Lásd az A ábrát.
- 2 Helyezze be az akkumulátorokat a töltőbe a polaritásnak megfelelően (+/-). AAA akkumulátoroknál kapcsolia be az adapter érintkezőit. Lásd az B ábrát. 3 Csatlakoztassa az adaptert hálózati csatlakozóalizathoz. A zöld színű LED (teljesítményjelző) világítani kezd a töltőn. A vörös színű LED (töltésjelző) világítani kezd, jelezve, hogy a töltés folyamatban van. Ha az akkumulátorok
- nincsenek megfelelően behelyezve, vagy nem alkalmasak a töltésre, világítani kezd a vörös színű LED, és a töltő nem indítja meg a töltést. Lásd az C ábrát. 4 Amikor az AA és AAA akkumulátorok teljesen fel vannak töltve, a vörös LED kikapcsol. A töltő átkapcsol csepptöltésre, hogy elemeit teljesen feltöltve
- 5 Keď sa chystáte batérie použiť, odpojte zástrčku od sieťovej zásuvky a batérie 5 Ha használni fogja az akkumulátorokat, húzza ki a csatlakozót a csatlakozóaljzatból és vegye ki az akkumulátorokat. Két töltés között mindig 7 Nabíjačka sa môže nabíjať v 12 V DC zásuvke pre príslušenstvo v automobile húzza ki a csatlakozót
 - 6 A hosszú akkumulátor-élettartam érdekében csak üres akkumulátoroka 7 A töltőt az autója 12 voltos egyenáramú szivargyújtójáról is használhatja.

Figyelem: A töltő bemeneti feszültsége 12 V egyenáram és 1600 mA.

Akkumulátor töltési ideje: Lásd az D ábrát.

Látogasson el weboldalunkra: www.philips.con

SCB5023, 1-часовое зарядное устройство

кные инструкции по технике безопасности

Сохраните эти инструкции - в этом руководстве содержатся важные инструкции по технике безопасности и инструкции по эксплуатации этого зарядного устройства. Перед использованием зарядного устройства прочтите все инструкции и предупреждения, нанесенные на зарядное устройство, заряжаемые батареи и изделия, для которых предназначены батареи

- Заряжайте только батареи Philips MultiLife NiMH или NiCD . Не заряжайте шелочные, угольно-цинковые, литиевые или другие типы батарей не обозначенные на зарядном устройстве. Зарядка других типов батарей
- может привести к их взрыву или вытеканию, что может привести к травмам Правильно помещайте батареи в зарядное устройство, соблюдая
- полярность (+/-). Не подвергайте батареи воздействию огня, не
- подвергаете их короткому замыканию, не открывайте их. Перед использованием новых батарей зарядите их...
- Никогда не используйте дополнительный шнур электропитания, или любое другое не рекомендованное внешнее устройство, так как это может привести к опасности возникновения пожара, поражения электрическим
- Прилагаемый адаптер переменного тока обеспечивает 12 В постоянного тока и 1600 мА. Использование адаптера, не отвечающего данным гребованиям может привести к повреждению зарядного устройства иди
- Никогда не заменяйте прилагаемый штекер. Неправильное подсоединение к сети электропитания может привести к опасности поражения
- Не используйте зарядное устройство, если оно подвергалось ударам ил
- Не разбирайте зарядное устройство. Неправидьная сборка может привести в опасности поражения электрическим током или к возникновению пожара. Для избежания поражения электротоком отсоединяйте зарядное
- Данное зарядное устройство предназначено для использования только в помещении. Не подвергайте зарядное устройство воздействию дождя или
- пезмерной влажности Никогда не используйте задядное устройство в качестве источника.
- питания для любого другого электрооборудования. • Не сжигайте, не разбирайте батареи, не замыкайте их контакты, поскольку они могут взорваться или испускать токсичные вещества. Перед утилизацией устройства необходимо вытащить из него батареи и

утилизировать их безопасным образом.

анение и эксплуатация зарядного устройства должны производится только при нормальных температурах. Бережно обращайтесь с зарядным устройством, не роняйте его. Избегайте попадания на зарядное устройство ПЫЛИ ИЛИ ГРЯЗИ. ЧТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПРЕЖДЕВРЕМЕННОМУ ИЗНОСУ ДЕТАЛЕЙ или нарушению нормального функционирования. Периодически проводите

очистку зарядного устройства слегка смоченной тканью, не используя

агрессивные химикаты, растворители или сильные моющие средства.

Инструкции по эксплуатации

В зарядном устройстве 4 канала. Можно одновременно заряжать от 1 до 4 батарей АА/ААА. Можно совмещать зарядку батарей разных размеров и

емкости на разных каналах. Никогда не заряжаете поврежденные или Примечание: при зарядке батареи и зарядное устройство может нагреваться

Подсоедините выходной разъем адаптера переменного тока к зарядном; устройству. См. фис. А. 2 Вставьте батареи в зарядное устройство, соблюдая полярность (+/-)

При зарядке батарей ААА перключите контакты адаптера. См. рис. В

красный индикатор мигает, и зарядка не производится. См. рис. С.

5 Перед использованием батарей отсоедините устройство от

- 3 Подключите адаптер к сети электропитания. На зарядном устройство загорится зеленый индикатор (индикатор питания). Загорание красного индикатора (индикатора зарядки) означает, что происходит зарядка. Если батареи вставлены неправильно или не подходят для зарядки,
- 4 При полной зарядке батарей АА и ААА красный индикатор выключается Теперь зарядное устройство переключится в режим непрерывной Erre a célra csakis a készülékhez biztosított szivargyújtó-csatlakozót használja. одзарядки батареи для сохранения их полной зарядки.

электрической сети и извлеките батереи из зарядного устройства Всегда отсоединяйте зарядное устройство от сети электропитания, если не используете его!

6 Для увеличения срока службы батарей заряжайте только разряженнь 7 Зарядное устройство можно питать от гнезда для автомобильного

тока 1600 мА.

прикуривателя с постоянным напряжением 12 В. Используйте только прилагаемый автомобильный шнур. Примечание: Входное напряжение зарядного устройства - 12 В постоянно

Время зарядки батарей: См. рис. D.

Посетите наш веб-сайт: www.philips.com

Specifications subject to change without notice. All dimensions shown are approximate.